

Montage unter Betondecke:

Bohren Sie im Abstand von ca. 50 cm mit einem 6 mm Betonbohrer und verwenden den 6 mm Dübel. Schrauben Sie den Schnellspanner unter die Decke, so das er noch beweglich bleibt und drehen ihn in die offene Position (ca. 90° zur Schiene) der Bügel sollte nach hinten zeigen.

Drücken Sie nun das Profil an den Schnellspanner und drehen diesen im Uhrzeigersinn zur Schiene hin. Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Schnellspanner geschlossen sind.

Für die Demontage drehen Sie den Schnellspanner gegen den Uhrzeigersinn bis in die offene Position.

