
Maßhinweise

Maßnehmen bei Montage im Fensterfalz

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.



1. Rahmen schräg



2. Rahmen gerade



Maßnehmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** und **H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß.

Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (H) 10 mm abziehen.

X = gewünschter Überstand

Bei Montage auf dem Rahmen lichtes Maß + gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.



